

HOTONE



Nous vous remercions de vous être procuré un produit Hotone.

Scannez le code QR pour accéder aux manuels dans d'autres langues.

感谢您购买Hotone产品,

请扫描上方二维码获取其他语言说明书。



www.hotoneaudio.com

※ Dans l'intérêt de l'amélioration de ce produit, les caractéristiques et/ou le contenu des produits (y compris, mais sans s'y limiter, l'apparence, l'emballage, le contenu du manuel, les accessoires, la taille, les paramètres et l'écran d'affichage), sont sujets à changement sans préavis. Veuillez vérifier auprès du fournisseur local pour découvrir ce qu'il peut exactement proposer. Les fonctions et caractéristiques (y compris, mais sans s'y limiter, l'apparence, les couleurs et la taille) peuvent varier selon le modèle en raison de facteurs environnementaux, et toutes les images ne sont données qu'à titre indicatif.



AMPERO PRESS

Pédale de volume / expression passive

Caractéristiques

Résistance du potentiomètre :

Volume : 100 k Ohms

Expression : 10k Ohms

Dimensions : 81mm (L) x 162mm (P) x 51mm (H)

Poids : 430g

Schéma en sortie de la pédale d'EXP.





AMPERO PRESS

Panneau



1. INPUT :

Prise jack audio mono 1/4", pour brancher votre instrument.



3. OUTPUT :

Prise audio mono 1/4", pour brancher à un instrument ou équipement.



2. PRISE EXP OUT :

Prise TRS 1/4", pour le branchement à un autre appareil avec prise IN de contrôle EXP. Vous pouvez utiliser l'Ampero Press pour contrôler à la fois le volume et l'expression.